

Jak snadno a rychle vyměnit hroty nesmeků

Unikátní Ice Diamond ploché hroty ze slinutých karbidů wolframu jsou zkonstruovány k snadnému vyjmutí z gumové „podrážky“ nesmeku bez jejího poškození a bez použití jakýchkoli speciálních nástrojů. K výměně hrotů zatlačte palcem, případně oběma palci Vaší ruky (rukou) na plastový držák hrotů z vnitřní strany nesmeku směrem k jeho vnější straně. Tlačte tedy na držák z opačné strany, než z něj vystupují karbidové hroty. Pokud se Vám nedaří hrot vyjmout, pak můžete použít k jeho vytlačení z nesmeku například obyčejnou "propisku", nebo podobný nástroj. Pokud použijete vhodný nástroj, můžete zkusit vytlačit hrot také z vnější strany nesmeku dovnitř (tedy tlakem proti karbidovému hrotu), což je v některých případech snazší. Nový hrot včetně plastového držáku zatlačte do „podrážky“ nesmeku z jeho vnitřní strany, k čemuž opět můžete použít propisku nebo podobný vhodný nástroj.