

## Návod k použití nesmeků DueNorth

Nesmeky DueNorth typ Everyday, typ All Purpose, typ All Purpose Industrial, typ Everyday G-3, typ Lt. Industrial a typ Heel Traction Aids jsou protiskluzná ochranná pomůcka – osobní ochranný prostředek (OOP) - výrazně omezující klouzáni. Jsou určeny především pro chůzi na sněhovém a ledovém povrchu. Jednou z hlavních výhod těchto patentově chráněných nesmeků oproti dosud známým konstrukcím je skutečnost, že výrazně omezují klouzáni i na všech dalších pevných materiálech jako jsou např. ocel, beton kámen a dlaždice. Všechny typy výše uvedených nesmeků DueNorth získaly Certifikát ES přezkoušení typu a bylo pro ně též vydáno ES prohlášení o shodě.



### Jak nesmeky správně nasadit:

#### **Typ Everyday /EV/ a typ Everyday G-3 /G3/**

Držte nesmek hroty směrem k zemi tak, aby 4 hroty byly umístěny pod přední částí boty a dva hroty pod patní částí boty. Mírně zatáhněte ukazováčky obou rukou za nesmek v podélné ose, čímž dosáhneme mírného „vytvarování“ nesmeku pro jeho snazší nasazení na botu. Pak nasadte přední část nesmeku na špičku Vaší boty a přiměřeným tahem za nazouvací oválný otvor v jeho zadní části směrem vzad a vzhůru jej natáhněte na botu. Zkontrolujte, zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

#### **Typ Lt. Industrial / LI/**

Nasadte přední část nesmeku na špičku boty. Přetáhněte nesmek přes patu obuvi a upravte ho tak, aby dobře seděl na celé podrážce obuvi, zkontrolujte pozici výrobku a upravte podle potřeby. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

#### **Typ All Purpose /AP/ a typ All Purpose Industrial /API/**

Po vyndání nesmeků a jejich případném obrácení hroty směrem vně, nasadte přední část nesmeku na špičku Vaší boty. Pak uchopte nesmek za nazouvací kruhový otvor v jeho zadní části a přiměřeným tahem směrem vzad a vzhůru jej natáhněte na botu. Zkontrolujte, zda nesmek správně sedí přes celou podrážku i podpatek boty. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

#### **Typ Heel Traction Aids /HTA/**

Nasadte nesmek na opatek obuvi a srovnejte na podrážce obuvi. Utahovací popruh natáhněte přes nárt obuvi a zajistěte koncovkou na pravé straně do vhodného otvoru. Zkontrolujte, zda HTA dobře sedí na obuvi. Totéž zopakujte i s druhým nesmekem.

#### **Vyráběné velikosti nesmeků Everyday, Everyday G-3 a Lt. Industrial**

Velikost nesmeků uvedená na obalu	Délka podrážky (podešve) obuvi
Velikost S - M	do 28 cm
Velikost L – XL	29 až 35 cm

#### **Vyráběné velikosti nesmeků All Purpose, All Purpose Industrial**

Velikost nesmeků vyznačená na obalu	Délka podrážky (podešve) obuvi	Vzdál. měření obvodu špičky	Obvod špičky
Velikost S	do 27 cm	6,5 cm	do 28,5 cm
Velikost M	27 až 31 cm	7 cm	28,5 až 31 cm
Velikost L	31 až 35 cm	7,5 cm	31 až 34 cm
Vel. OVERSIZED	35 a více	8 cm	34 a více cm

*Velikost OVERSIZED je určena pro objemnou zimní, turistickou a pracovní obuv. Oproti velikosti L je především širší a vyšší a tím je usnadněno jejich pohodlné a správné nasazení na uvedené typy obuvi.*

### Nesmeky typ HTA jsou vyráběny v jedné univerzální velikosti

#### Doporučení k výběru velikostí nesmeků DueNorth Everyday, All Purpose a Lt. Industrial

U nesmeků DueNorth není rozdíl mezi pravým a levým nesmekem. Z důvodu různých typů obuvi, doporučujeme vyzkoušet si, která z vyráběných velikostí nesmeků se nejlépe hodí na Vaši botu. Nesmeky, které nemají správnou velikost vzhledem k typu a rozměrům Vaší boty, nemohou optimálně plnit svoji funkci. Pokud jste si nechali nesmeky zaslat a jejich velikost Vám nevyhovuje, využijte svého práva na výměnu či vrácení zboží do 14 dní od jeho doručení! V pozdějším termínu nebo při osobním nákupu nelze uplatňovat právo na výměnu či reklamaci z důvodu nesprávné velikosti!

#### Jak nesmeky používat

Doporučujeme nesmeky nosit ve vhodném transportním obalu, abyste si po jejich použití a opětovném složení neznečistili například kapsu oděvu nebo tašku. Rovněž doporučujeme nesmeky před ukládáním ať již do kapsy či transportního obalu (plastového sáčku) přehnout nejméně jedenkrát tak, aby hroty směřovaly směrem dovnitř. Nesmeky All Purpose doporučujeme před ukládáním do kapsy obrátit „naruby“ tedy tak, aby ploché hroty směřovaly směrem dovnitř. Dále vzájemně zasuňte přední část jednoho nesmeku do zadní části druhého nesmeku a zadní část tohoto nesmeku do přední části prvního. Nakonec můžete ještě oba do sebe složené nesmeky současně přeložit na polovinu. Takto složené nesmeky All Purpose zaberou nejméně místa.

**Použití nesmeků na jiném povrchu než led a sníh by mělo být příležitostné především u typu Everyday a Lt. Industrial, neboť může velmi zrychlovat opotřebení zejména gumové částí nesmeků. Správná funkce nesmeků je zajištěna pouze při kolmém našlapování, tedy když našlapujete na celou, nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.**

Rovněž může docházet k nežádoucímu poškozování povrchu, po kterém se osoba s nesmeky pohybuje. Výhoda modelu HTA spočívá v tom, že lze zamezit poškozování podlahy či jiného povrchu, po kterém se s nimi pohybujete a to dvěma způsoby. Buď otočte hroty směrem dovnitř/ k podpatku obuvi/ nebo posuňte nesmek na zadní stranu/opatek/ Vaší obuvi / hroty směřují ven/. Dlouhodobé užívání s hroty směrem dovnitř může ale poškodit některé druhy podešví.

## **Jak snadno a rychle vyměnit hroty nesmeků**

Unikátní Ice Diamond ploché hroty ze slinutých karbidů wolframu jsou zkonstruovány k snadnému vyjmutí z gumové „podrážky“ nesmeku bez jejího poškození a bez použití jakýchkoli speciálních nástrojů. K výměně hrotů zatlačte palcem, případně oběma palci Vaší ruky (rukou) na plastový držák hrotů z vnitřní strany nesmeku směrem k jeho vnější straně. Tlačte tedy na držák z opačné strany než z něj vystupují karbidové hroty. Pokud se Vám nedaří hrot vyjmout, pak můžete použít k jeho vytlačení z nesmeku například obyčejnou "propisku", nebo podobný nástroj. Pokud použijete vhodný nástroj, můžete zkusit vytlačit hrot také z vnější strany nesmeku dovnitř (tedy tlakem proti karbidovému hrotu), což je v některých případech snazší. Nový hrot včetně plastového držáku zatlačte do „podrážky“ nesmeku z jeho vnitřní strany, k čemuž opět můžete použít propisku nebo podobný vhodný nástroj.

### **Pokyny pro údržbu nesmeků DueNorth**

Přestože jsou nesmeky DueNorth vyrobeny ze speciální, vysoce odolné směsi gumy, je podmínkou pro zachování dlouhé životnosti výrobku jeho pravidelná údržba. Ta spočívá v důkladném opláchnutí nesmeků po denním použití nejlépe vlažnou vodou a jejich následném osušení. **Nesmeky nikdy nesušte na topení!** Můžete je vysušit látkou, nebo je nechat samovolně oschnout zavěšené či odložené při pokojové teplotě. Nesmeky nevystavujte zbytečně slunečnímu a UV záření.

Pro **zvýšení životnosti** doporučujeme čas od času (zejména po a před začátkem zimní sezóny) jejich **ošetření** běžně dostupnými konzervačními a **ochrannými přípravky** na regeneraci gumových listů stěračů **bez silikonu**.

Přestože ploché hroty ze slinutých karbidů mají přibližně 10x větší životnost než hroty ocelové, je třeba je při častém používání nesmeků čas od času zkontrolovat. V případě, že zpozorujete, že je nějaký plochý hrot příliš opotřebován, je odlomený nebo jeho plastový držák je významně poškozený, vyměňte jej za nový.

S každým párem všech typů nesmeků se dodávají 2 náhradní hroty zdarma. Jednotlivý hrot nebo sadu 6 kusů či 12 kusů výměnných hrotů můžete koupit u Vašeho prodejce, nebo přímo objednat jejich zaslání u výhradního dovozce pro ČR, společnosti **CZ BMI, s.r.o., Zámecká 391, 281 21 Červené Pečky, [obchod@czbmi.cz](mailto:obchod@czbmi.cz)**.

### **DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:**

- ◆ Mějte na paměti, že použití této protiskluzné pomůcky **může poškodit některé povrchy!**
- ◆ Nesmeky DueNorth **nemusí zaručit omezení klouzání na nesoudržných površích jako je například silná vrstva bahna, bláta a podobně. V tomto případě se totiž nemá podrážka ani hroty nesmeků „o co opřít“.**
- ◆ Z výše uvedených důvodů je třeba **vždy předem vyzkoušet**, zda a v jaké míře **nesmeky na konkrétním povrchu** zvyšují tření a snižují tak klouzání!
- ◆ Při **chůzi na jiných pevných površích než je led a sníh** může docházet ke zrychlenému opotřebování výrobku. Tedy **použití této protiskluzné pomůcky na těchto površích by mělo být spíše nahodilého a příležitostného charakteru.**
- ◆ Správná funkce nesmeků je zajištěna **pouze při kolmém našlapování**, tedy **když našlapujete na celou, nebo větší část plochy špičky nebo paty nesmeků.**
- ◆ Nesmeky nejsou určeny k použití na vysoký podpatek obuvi. Tento výrobek obsahuje latex.
- ◆ Výrobce, dovozce ani prodejci **neručí za jakékoli škody způsobené použitím v rozporu s tímto návodem, pokyny pro údržbu a zejména pak se zde uvedenými upozorněními.**
- ◆ Aktuální znění tohoto návodu naleznete na **[naled.cz](http://naled.cz)**
- ◆ DueNorth Everyday, DueNorth All Purpose, DueNorth Lt. Industrial, DueNorth Heel Traction Aids, Ice Diamond, Dura™, Plastic and quick fit™, Ice Diamond™ jsou ochrannými značkami společnosti Sure Foot Corporation.
- ◆ Sure Foot Corporation, výhradní dovozce do ČR – společnost CZ BMI, s.r.o. a níže uvedený prodejce se zříkají jakékoli odpovědnosti za škody způsobené při použití nesmeků v rozporu s informacemi a upozorněními uvedenými v návodu k použití a také za výběr vhodné velikosti tohoto výrobku.

### **Prodloužená záruční doba**

Na výrobek DueNorth poskytuje dovozce při dodržení podmínek uvedených v tomto návodu a v souladu s platnými zákony České Republiky **záruku v délce trvání 3 roky** od výše uvedeného data maloobchodního prodeje. **Záruka se nevztahuje na poškození způsobené běžným opotřebováním, násilným poškozením a porušením podmínek údržby a používání výrobku uvedených v tomto návodu.** Za násilné poškození vylučující nárok na uplatnění záruky se považuje zejména proříznutí gumové části nesmeku ostrými předměty (jako například skleněné střepy, ocelové špony, hrany hřebíky a pod). Na poškození, či zlomení výměnných hrotů v důsledku opotřebování se záruka nevztahuje.

**Zavolejte nám** na telefonní číslo **776 241 117**, nebo nám napište na **[obchod@czbmi.cz](mailto:obchod@czbmi.cz)** a **podělte se s námi o Vaše zkušenosti s použitím nesmeků DueNorth.** Věříme, že Vaše připomínky k prodeji, balení, dostupnosti a přehlednosti informací a jednání prodejců přispějí k Vaší zvýšené spokojenosti při dalších nákupech výrobků dovážených a distribuovaných naší společností!

**Více informací naleznete na [naled.cz](http://naled.cz) a na našem e-shopu [eshop.czbmi.cz](http://eshop.czbmi.cz)**